

第1章 設定の手順

ジャンパー	1
パスワードの解除: CPS	2
FLASH EPROMタイプの選択: EP1, EP2	2
データ転送モードの選択: SRAM	3
DIMM周波数の設定: CLK4, SDRAM	4
システム周波数の設定: NBCLK1, NBCLK2	4
CPU外部（バス）周波数の設定: CLK1, CLK2, CLK3	5
倍速モードの設定: FREQ1, FREQ2, FREQ3	5
CPU電圧の設定	6

第2章 BIOS設定

CMOS設定ユーティリティ CMOS Setup Utility	7
基本設定 Standard CMOS Setup	8
ハードディスク設定 Hard Disk Configurations	8
ソフトウェアのターボ速度 Software Turbo Speed	9
機能設定 BIOS Features Setup	9
ハードウェア設定 Chipset Features Setup	12
省電力機能設定 Power Management Setup	15
プラグ&プレイ・PCI設定 PNP/PCI Configuration	18
BIOSの標準設定実行 Load BIOS Defaults	21
Setupの標準設定実行 Load Setup Defaults	21
デバイスの接続 Integrated Peripherals	22
パスワードの設定 Supervisor/User Password	26
IDEハードディスクの自動検出 IDE HDD Auto Detection	26
設定の保存終了 Save and Exit Setup	27
設定の未保存と終了 Exit without Saving	27
