

Kapitel 1 Installation

Kennwort löschen: CPS	2
Auswahl des Flash ROM: EP1, EP2	2
Datenübertragung von CPU an SRAM: SRAM	3
DIMM-Frequenz: CLK4, SDRAM	4
Systemfrequenz: NBCLK1, NBCLK2	4
Externe Taktfrequenz: CLK1, CLK2, CLK3	5
CPU-Bus-Frequenzverhältnis: FREQ1, FREQ2, FREQ3	5
Prozessorfrequenz einstellen	6
Prozessorspannung einstellen	7

Kapitel 3 BIOS-Einrichtung

CMOS-Setupprogramm	9
Standard CMOS Setup	10
Festplattenkonfiguration	10
Software Turbo Speed	11
BIOS Features Setup	11
Chipset Features Setup	14
Power Management Setup	17
PNP/PCI Configuration	21
Load BIOS Defaults	23
Load Setup Defaults	23
Integrated Peripherals	24
Kennworte	28
Autom. Festplattenerkennung (IDE HDD Auto Detection)	28
Save and Exit Setup	29
Exit without Saving	29
