

Kapitel 1 Installation

Kennwort löschen: CPS	2
Auswahl des Flash-ROM: EP1, EP2	2
Datenübertragung von CPU an SRAM: SRAM	3
DIMM-Frequenz: CLK4, SDRAM	4
Systemfrequenz: NBCLK1, NBCLK2	4
Externe Taktfrequenz: CLK1, CLK2, CLK3	5
CPU-Bus-Frequenzverhältnis: FREQ1, FREQ2, FREQ3	5
Prozessorfrequenz einstellen	6
Prozessorspannung einstellen	7

Kapitel 3 BIOS-Einrichtung

CMOS-Setupprogramm	9
Standard CMOS Setup	10
Festplattenkonfiguration	10
Software Turbo Speed	11
BIOS Features Setup	11
Chipset Features Setup	14
Power Management Setup	17
PNP/PCI Configuration	21
Load BIOS Defaults	23
Load Setup Defaults	23
Integrated Peripherals	24
Kennworte	28
Autom. Festplattenerkennung (Auto Detection)	28
Save and Exit Setup	29
Exit without Saving	29
