

Kapitel 1 Montage

Kennwort löschen (CPW)	2
Auswahl des Flash ROM: EP1, EP2	2
Netzteilanschluß: PWR	3
Datenübertragung von CPU an SRAM: SRAM	3
DIMM-Frequenz: CLK4 , SDRAM 1	4
Systemfrequenz SDRAM2, SDRAM3	4
Externe Taktraten (Bustakt): CLK1, CLK2, CLK3	5
CPU-Bus-Frequenz: FREQ1, FREQ2, FREQ3	5
Prozessorspannung.....	6

Kapitel 2 BIOS-Einrichtung

CMOS-Einrichtung	7
Standard CMOS Setup	8
Festplattenkonfiguration	8
Software Turbo Speed	9
BIOS Features Setup	10
Chipset Features Setup	13
Power Management Setup	16
PNP/PCI-Konfiguration	20
Load BIOS Defaults	22
Load Setup Defaults	22
Integrated Peripherals	23
Supervisor/User Password	27
IDE HDD Auto Detection	28
Save and Exit Setup	29
Exit without Saving	29
