

Plextor ConvertX PVR PX-TV402U/JP 用ユーティリティソフトウェア

Plextor GoCap 取扱説明書

Ver2.0.0.1

プレクスター株式会社

Plextor GoCap (以下「本ソフトウェア」とします。)に関するご注意

1. 本ソフトウェア及び本書はプレクスター株式会社(以下「弊社」とします。)の著作物です。したがって、本ソフトウェア及び本書の一部または全部を無断で複製・複写・転載・改変することは法律で禁止されています。
2. 本ソフトウェアは、「PX-TV402U/JP」を購入して頂いた方を対象に「本ソフトウェアの評価を目的としてのみ」ご使用いただけます。
3. 本ソフトウェア及び本書に記載されている内容に関しては、改良のため予告なしに変更することがあります。
4. 本書に記載されている注意事項を遵守されずに発生しました本ソフトウェア及び付属品の故障、データの消失、業務の中断、逸失利益、精神的損害等を含め、いかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
5. 本ソフトウェアは『外国為替及び外国貿易法』の規定により戦略物資等輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際は、日本政府の輸出許可申請などの手続が必要になる場合があります。
6. 本ソフトウェアに含まれる著作権等の知的財産は、いかなる場合においてもお客様に移転されることはありません。
7. 本ソフトウェアのソースコードについては、いかなる場合においてもお客様に開示、使用許諾をいたしません。また、ソースコードを解明するために本ソフトウェアを解析し、逆アセンブルや逆コンパイル、またはその他のリバースエンジニアリングを禁止いたします。
8. 本ソフトウェアをタイムシェアリング・リース・レンタル・販売・サブライセンスすることを禁止いたします。
9. 本ソフトウェアを再販売すること、及び無断複製、賃貸、中古販売することを禁止いたします。
10. 本ソフトウェアは医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用、またはこれらに組み込んだ使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本ソフトウェアを使用され、本ソフトウェアの故障により人身事故、火災事故、社会的損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意ください。
11. 本ソフトウェアに関し、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本ソフトウェアに関し、日本国内、日本国外への技術サポート及びアフターサービス等を行っておりません。予めご了承ください。
Our company is not performing support and after-sale service of Plextor GoCap.
12. 本ソフトウェアは一時に一台のパソコンにおいてのみ使用することができます。
13. 本ソフトウェアまたはその使用权を第三者に対する再使用許諾、譲渡、移転等の処分を行うことは禁止いたします。
14. 弊社はお客様が上記のいずれかに違反された場合は、いつでも本ソフトウェアのご使用を終了させることができるものとします。

Plextor 及び Plextor のロゴは登録商標です。ConvertX PVR. GoCap. Plextor ConvertX PVR. Plextor GoCap は弊社の商標です。InterVideo は登録商標です。WinDVD Creator 及び WinDVD は InterVideo, Inc.の商標です。DivX および DivX のロゴは 米国およびその他の諸国における DivX Networks, Inc. の登録商標です。他の全てのライセンスと商標は各所有者の商標です。

1 . 動作環境

CPU	Pentium III 800MHz 以上 推奨 : Pentium 4 1.6GHz 以上
最小メモリ	256MB 以上
ハードディスクサイズ	10GB 以上の空き容量を推奨
システム インタフェース	USB 2.0
オペレーティングシステム	Windows XP Service Pack 1. Windows 2000 Service Pack 4 以降
ファイルシステム	FAT または NTFS (FAT 32 の単一最大ファイルサイズは 4GB まで、NTFS は単一ファイルサイズ制限なし)
ビデオグラフィックカード	DirectX をサポートしていること。Windows 互換の 24 ビットのカラー解像度をサポートしていること。AGP 4X 以上。32MB 以上のビデオメモリ
サウンドカード	48KHz 再生の可能な Windows 互換のサウンドカード。
アプリケーション	ConvertX PX-TV402U 付属又は対応の InterVideo WinDVD Creator2 (Plextor GoCap の起動・動作に必須) InterVideo WinDVR5 (Plextor GoCap の起動・動作に必須)
DirectX サポート	DirectX 9.0b 以上が必要。 (ConvertX PX-TV402U/JP 付属アプリケーション CD-ROM に収録)
デバイスドライバ	ConvertX PX-TV402U/JP 対応デバイスドライバ
メディアプレーヤー	Windows Media Player 9 以上
モニター	解像度 : 1024 x 768, 24 ビットカラー

2 . Plextor GoCap の起動方法

1) PlextorGoCap.exe を Windows のデスクトップやマイドキュメント等、任意のフォルダーに保存してください。Plextor GoCap は exe 形式の実行形式ファイルです、Windows ヘインストールする必要はありません。


2) Plextor GoCap の起動

1. ConvertX PVR PX-TV402U/JP (以下「PX-TV402U」とします。) のセットアップが完了した状態、PX-TV402U を PC に接続した状態で Plextor GoCap を起動、ご使用下さい。
2. マウスで PlextorGoCap.exe をダブルクリックして起動してください。Plextor GoCap が起動します。

注意 : PX-TV402U が PC に接続されていない場合、又はデバイスドライバがインストールされていない場合、以下のメッセージが出ます。この場合、デバイスドライバをインストールしてください。

注意 : InterVideo WinDVD Creator2, WinDVR5 がインストールされていないと下記のメッセージが出ます。この場合、これらアプリケーションをインストールしてシステムを再起動して下さい。

(Plextor GoCap は InterVideo WinDVD Creator2, WinDVR5 の機能の一部を使用しています)



3 . Plextor GoCap 機能について



番号	ウィンドウ領域	機能
1	Close	アプリケーションを終了します
2	Minimize	Plextor GoCap Window をタスクバーに入れます。
3	Setting	録画及びプレビューの各種設定を行います
4	File Name	録画する際のファイル名を設定します。
5	Preview	プレビューを行います。本ボタンを押しても録画はされません。
6	Stop	プレビュー及び録画を終了させます。
7	Record	録画を行います。録画を終了させる場合は Stop ボタンを押してください。

4 . 操作手順

プレビューのみを行う場合

1. Setting をクリックし、各種設定を行ってください
2. Preview をクリックしてください。

Active Window が表示され Setting で設定された内容で画面表示がされます。

3. Stop をクリックするか Active Window 右上の Close をクリックしてすることで、Preview が終了します。

録画を行う場合


1. Setting をクリックして各種設定を行ってください。
2. File Name で保存するファイル名及び保存先を指定してください。
3. Record をクリックしてください。

Active Window が表示され Setting で設定された内容で画面表示がされながら、録画がされます。

4. Stop をクリックするか Active Window 右上の Close をクリックしてすることで、録画を終了します。

注意： 2 回以上録画を行う場合、File Name を変更してください。同じファイル名にすると、そのファイルが上書きされます。

5 . Setting



番号	ウィンドウ領域	機能
1	File Name	録画する際のファイル名を設定します。
2	Video Input	ビデオ入力元を指定します。S-Video/Composite/TV の選択が可能です。
3	Video Standard	ビデオフォーマットを設定します。日本向けは NTSC_N_J です。
4	TV Tuner	TV チューナーの設定を行います。
5	TV Audio	音声多重放送 (映画放送など) を受信した場合、設定を行うことができます。 Lang-A 主音声のみ Lang-B 副音声のみ Lang-C 右チャンネル: 主音声, 左チャンネル: 副音声
6	Compression Mode	MPEG モードの設定を指定します。MPEG-1/2/4 のいずれかを設定します。
7	Resolution	キャプチャーされる画面サイズを設定します。
8	MPEG-4 Mode	Compression Mode で MPEG-4 が選択された場合、DivX 又は MS MPEG-4 の設定を行います。
9	Frame Rate	ビデオフレームレートを設定します。一般的には 29.97fps を選択します。
10	Target Bit rate	ターゲットビットレートを設定します。4Mbps の場合は 4000000 と入力します。
11	Peak Bit rate	VBR 設定を行う場合、ピーク (最大値) のビットレートを設定します。
12	Sequence	GOP 設定を選択します。
13	GOP Size	GOP サイズを設定します。一般には MPEG-1/2 では 15, MPEG-4 は 30 とします。
14	MPEG Custom	MPEG-2 で Peak Bit rate が 9.8Mbps, Target Bit rate が 6Mbps 以上でキャプチャーする場合、チェックを入れます。この値以上にすると、DVD 互換の MPEG-2 から規格が外れ、最大 12Mbps まで設定が可能です。
15	DVD Compliant	DVD 互換の MPEG-2 を作成する場合チェックを入れます。
16	Stop Recording	録画を開始してから、指定した時間で録画を終了させます。
17	Default	初期設定に戻します。
18	Apply	設定が完了してから、設定を有効にします。

* Audio は、MPEG-1 Layer-II 22.4Kbps 16 bits Stereo に固定としております。

TV チューナ設定



ウィンドウ領域	機能
チャンネル	自動チューニングを実行した後、チャンネル番号を指定します。
国	日本で使用する場合は81を選択してください。
入力	使用されている TV の形式がアンテナか、ケーブル TV かを選択します。
ビデオ標準	ビデオタイプを選択します。日本国内では NTSC_M_J を選択してください。

「自動チューニング」ボタンをクリックして、自動チューニングを行ってから（チャンネル設定を有効にしてから）チャンネル操作を行って下さい。

テンキーでチャンネル入力を行う場合、チャンネル数を入力した後「Enter」ボタン（決定ボタン）をクリックして下さい。

6 . お問い合わせ先

弊社は本ソフトウェアに関し、日本国内、日本国外への技術サポート及びアフターサービス等を行っておりません。予めご了承ください。

Our company is not performing support and after-sale service of Plexor GoCap.