

ダウンロードファイルの説明と手順

=====

ファイル詳細: インテルチップセットドライバ

バージョン: 6V 7.2.2.1006

対象OS: Microsoft® Windows® XP

製品番号: D00456-001-001

作成日: 01/26/2006

=====

目次

=====

はじめに

確認事項

インストール方法

プログラムの使用方法

削除方法

トラブルシューティング

アップデートの理由

対象製品番号

=====

はじめに

本書では、以下の対象製品番号のセクションに表示されているコンピュータにWindows XP用インテルチップセットドライバをインストールして設定するために必要な手順を説明します。

確認事項

以下の対象製品番号のセクションに表示されているコンピュータでWindows XPをご使用の場合、このドライバをインストールしてください。

インストール方法

1. ファイルを解凍します。ファイルはC:\Cabs\D00456-001-001フォルダにコピーされます。
2. [スタート]メニューで[プログラム]、[アクセサリ]、[Windows Explorer]の順にクリックします。
3. Windows ExplorerのC:\Cabs\D00456-001-001フォルダで[Setup.exe]をダブルクリックします。
4. [Welcome (ようこそ)]ダイアログボックスで[Next (次へ)]をクリックします。
5. [License Agreement (使用許諾契約書)]ダイアログボックスで[Next]をクリックします。
6. [Readme Information (Readme情報)]ダイアログボックスで[Next]をクリックします。
7. [Finish (完了)]をクリックして、コンピュータを再起動します。

削除方法

コンピュータが正常に機能するためにはこれらのドライバが必要なため、削除することはできません。

トラブルシューティング

ドライバのインストール中またはインストール後に問題が起きた場合は、インストール手順をもう一度実行します。

アップデートの理由

これがドライバの初期バージョンだからです。

対象製品番号

1008859R - MX1020j
1008863R - MX6915j
1008865R - MX6917j
1013976R - MX6952j
1013977R - MX8703j
1013983R - MX6953j
1013979R - MX6217j