

Kapitel 1 Installation

Steckbrücken (Jumper).....	1
Kennwort löschen: CPS	2
Auswahl des Flash-ROM: EP1, EP2	2
Datenübertragung von CPU an SRAM.....	3
DIMM-Frequenz: CLK4, SDRAM	4
Systemfrequenz: NBCLK1, NBCLK2	4
Externe Taktfrequenz: CLK1, CLK2, CLK3.....	5
CPU-Bus-Frequenzverhältnis: FREQ1, FREQ2, FREQ3	5
Einstellen der Prozessorspannung	6

Kapitel 2 BIOS-Einrichtung

CMOS-Einrichtung	7
Standard CMOS Setup	8
Festplattenkonfiguration.....	8
Software Turbo Speed	9
BIOS Features Setup.....	9
Chipset Features Setup.....	12
Power Management Setup	15
PNP/PCI Configuration	19
Load BIOS Defaults	21
Load Setup Defaults	21
Integrated Peripherals	22
Supervisor/User Password.....	26
Autom. Festplattenerkennung (Auto Detection)	26
Save and Exit Setup	27
Exit without Saving.....	27
