

第1章 設定の手順

パスワードの解除: CPW	2
FLASH EPROM タイプの選択: EP1, EP2	2
電源タイプの選択: PWR	3
データ転送モードの選択: SRAM	3
DIMM周波数の設定: CLK4	4
システム周波数の設定: SDRAM1, SDRAM2, SDRAM3	4
CPU 外部クロック(バス)周波数の 設定: CLK1, CLK2, CLK3	5
倍速モードの設定: FREQ1, FREQ2, FREQ3	5

第2章 BIOS設定

CMOS設定ユーティリティ CMOS Setup Utility	7
基本設定 Standard CMOS Setup	8
ハードディスク設定 Hard Disk Configurations	8
Software Turbo Speed	9
機能設定 BIOS Features Setup	9
ハードウェア設定 Chipset Features Setup	12
省電力機能設定 Power Management Setup	16
プラグ&プレイ・PCI設定 PNP/PCI Configuration	20
BIOSの標準設定実行 Load BIOS Defaults	22
Load Setup Defaults	23
デバイスの接続 Integrated Peripherals	23
パスワードの設定 Supervisor/User Password	27
IDEハードディスクの自動検出 IDE HDD Auto Detection	28
設定の保存終了 Save and Exit Setup	29
設定の未保存と終了 Exit without Saving	30

余白