

第1章 設定の手順

ジャンパー	1
パスワードの解除：CPW	2
FLASH EPROMタイプの選択：EP1, EP2.....	2
電源タイプの選択：PWR	3
データ転送モードの選択：SRAM	3
DIMM周波数の設定：CLK4, SDRAM1	4
システム周波数の設定：SDRAM2, SDRAM3	4
CPU外部（バス）周波数の設定：CLK1, CLK2, CLK3.....	5
倍速モードの設定：FREQ1, FREQ2, FREQ3.....	6
CPU電圧の設定	6

第2章 BIOS設定

CMOS設定ユーティリティ CMOS Setup Utility	7
基本設定 Standard CMOS Setup	8
ハードディスク設定 Hard Disk Configurations.....	8
ソフトウェアのターボ速度 Software Turbo Speed.....	9
機能設定 BIOS Features Setup	9
ハードウェア設定 Chipset Features Setup.....	12
省電力機能設定 Power Management Setup.....	16
プラグ&プレイ・PCI設定 PNP/PCI Configuration	20
BIOSの標準設定実行 Load BIOS Defaults.....	23
Setupの標準設定実行 Load Setup Defaults	23
デバイスの接続 Integrated Peripherals	23
パスワードの設定 Supervisor/User Password.....	27
IDEハードディスクの自動検出 IDE HDD Auto Detection.....	29
設定の保存終了 Save and Exit Setup	30
設定の未保存と終了 Exit without Saving.....	30
